

1. Держите устройство и упаковочные материалы вдали от младенцев и детей.
2. Избегайте контакта устройства с жидкостями, вытирайте руки перед использованием устройства. Не кладите устройство рядом с емкостями, содержащими жидкости (вазы, стаканы).
3. Используемая электрическая розетка должна быть всегда легкодоступна, запрещается закрывать ее чем-либо. В экстренной ситуации используйте блок питания для отсоединения устройства от электросети.
4. Берегите устройство от открытого пламени, например, от свечей. Не ставьте их вблизи устройства.
5. Между устройством и другими предметами должно быть не менее 10 см. Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертью, шторами и т. п.
6. В целях безопасности не используйте проектор во время грозы и вспышек молний.
7. Относительная влажность 25% ~ 80%, без конденсации.
8. Батарея встроена в устройство. Не разбирайте ее и не вносите изменения в ее конструкцию. Замену батареи следует выполнять только в авторизованном сервисном центре.
9. Убедитесь, что температура в помещении находится в диапазоне 5 ~ 35°C
10. Во время эксплуатации это изделие может слегка нагреваться, что является допустимым.
11. В случае резких перепадов температуры не включайте устройство сразу. Образовавшийся конденсат в некоторых случаях может привести к выходу устройства из строя. Безопасная эксплуатация возможна только после того, как температура устройства сравнялась с температурой в помещении.
12. При обращении с устройством соблюдайте осторожность. Не допускайте контакта с острыми предметами. Берегите устройство от металлических предметов.
13. Устанавливайте проектор на ровную поверхность. Удар или падение могут привести к повреждению изделия.
14. Не допускайте падения изделия и не разбирайте его, в противном случае гарантия будет аннулирована. Вскрытие или снятие крышек создает угрозу поражения электрическим током с опасным напряжением и другие угрозы.
15. Используйте только принадлежности, поставляемые производителем устройства.
16. Изделие и руководство пользователя могут усовершенствоваться или дополняться без уведомления.
17. Не смотрите непосредственно в объектив проектора.



# User's Manual

## FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subjected to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



This equipment has been tested and found to comply with limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installations. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television equipment reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Move the equipment away from the receiver.
- Plug the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions.

You are cautioned that any change or modifications to the equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate such equipment.

(RU)

По окончании срока службы изделия отправьте на переработку по возможности все его компоненты. Не выбрасывайте батареи и аккумуляторы вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте эти компоненты в местном пункте по переработке отходов. Вместе мы сможем защитить окружающую среду.






# Руководство пользователя

RU

## Заряд устройства

Подключите один конец USB кабеля к USB порту устройства, второй конец подключите к ПК/Ноутбуку или сетевому USB адаптеру для заряда устройства.

\* Полный цикл заряда устройства занимает около 5 часов с нуля



## Зарядка для iPhone

1. Подключите iPhone к устройству.
2. Сдвиньте переключатель режимов влево, чтобы начать заряд iPhone.



## Режимы LED (Светодиодной) Индикации


Состояние диодов	Состояние устройства
горят 3 белых диода	Емкость аккумулятора от 80% до 100%
горят 2 белых диода	Емкость аккумулятора от 45% до 80%
горит 1 белый диод	Емкость аккумулятора от 10% до 45%
мигает 1 белый диод	Емкость аккумулятора меньше 10%
Диоды горят по порядку	Устройство заряжается
Диоды мигают (От 3 до 1 в зависимости от уровня заряда устройства)	Заряжается iPhone

# Руководство пользователя

F1


## Включение/выключение проектора

Сдвиньте кнопку включения/переключения режимов вправо на 2 секунды чтобы включить/выключить устройство.



## Настройка фокуса

Настройте фокус, используя фокусирующее кольцо чтобы получить четкое изображение.



## Проецирование фото и видео, используя родные приложения.




1. Выберите иконку Фото в главном меню iPhone.
2. Выберите фото или видео, которое вы хотите спроецировать.
  - \* Фотографии могут быть спроецированы только в режиме показа слайдов.
  - \* Динамик работает только во время воспроизведения видео.



# Руководство пользователя

RU

## Проецирование с помощью приложения “ShowU”

1. Скачайте и установите бесплатное приложение ShowU ShowU из App Store. 
2. Подключите устройство к iPhone.
3. Запустите приложение на вашем iPhone. Приложение ShowU автоматически спроецирует изображение через проектор.
4. Приложение “ShowU” позволяет использовать устройство для проецирования:
  - (1) Изображений  
Проецируйте фотографии с iPhone с функциями приближения и разворота. 
  - (2) Интернет браузера  
Проецируйте интернет страницы с iPhone. 
  - (3) Изображения с камеры  
Проецирование изображения с камеры iPhone. 

## Список других рекомендованных приложений

<b>Presentation Viewer</b>	
	
<b>Webout</b>	
	

<b>Pointer</b>	
	
<b>Ducati Challenge Free</b>	
	

# Руководство пользователя

RU

	e
Оптическая технология	LCoS
Источник света	RGB LED
Разрешение	960 x 540 пикселей (Q1080p)
Световой поток	12 эффективных люменов (7 пиковых люмен)
Размер изображения	13 см ~127 см (5" ~ 50" по диагонали)
Встроенный динамик	Моно
Операционная система	iOS4, iOS5
Источник сигнала	iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
Мощность	5V / 1A
Тип аккумулятора	Встроенный 950 мАч, Li-polymer
Ресурс аккумулятора	Режим проектора: 100 мин Режим заряда iPhone: 30% от полной емкости аккумулятора iPhone
Энергопотребление	Режим проектора: 3W Режим заряда iPhone: 5W
Рабочая температура	5 °C ~ 35 °C
Габариты (Д x Ш x В)	60 x 47 x 17.5 мм
Вес	80 г
Комплектация	Пико-проектор, чехол, руководство пользователя, USB кабель

\* Все характеристики могут меняться производителем без уведомления.

# Руководство пользователя

RU

.....	
Проектор не включается.	Проверьте заряд аккумулятора.
Проецируемое изображение слишком темное.	* Используйте проектор в более затемненной обстановке. * Уменьшите размер проецируемого изображения.
Проецируемое изображение слишком размыто.	Настройте резкость с помощью фокусирующего колеса.
Проектор включается но не проецирует изображение.	Удостоверьтесь, что приложение имеет функцию ТВ-выхода(TV-out)
Поверхность проектора нагревается.	Это нормально для этого проектора - вырабатывать тепло во время работы.
При подключении проектора к iPhone высвечивается сообщение об ошибке, представленное ниже. 	Это может быть вызвано плохим соединением между устройствами  Переподключите iPhone к проектору.